

Návod k sestavení odpadkových košů

H0 0913



1. vysekáme díly z plechu a začistíme hrany
2. tělo koše vytvarujeme podle boků koše
3. ohneme boky koše
4. zapájíme zvenku po hranách
5. vytvarujeme z drátku pr. 0,5 mm sloupek podle šablony č. 2 a zapájíme
6. koš očistíme a nastříkáme barvou podle vlastního uvážení
7. osadíme koš na své místo a pinzetou uklidíme odpadky do koše



Hodně trpělivosti při sestavování přeje

Ing. Ivo Kučera, KMŽ Brno I,
Okrouhlá 22, Brno, 625 00, (®)

tel. 731 131 562, , ivos.kucera@kmz-brno.cz, <http://www.kmz-brno.cz>,